

無敵 CD668M
No.1 学习电脑辞典
辞典 · 声型完美结合

User's Manual
使用說明書



目录

注意事项.....	1
功能规格说明	
1. 外观介绍.....	2
1.1 正视图说明.....	2
1.2 背视图说明.....	2
1.3 按键说明.....	2
1.4 触控键盘.....	3
2. 按键功能说明.....	3
3. 显示面板.....	11
4. 电源使用.....	11
4.1 电池换装.....	11
4.2 使用本机专用 USB 线或整流器（火牛）进行充电.....	12
5. 首次开机或 RESET 主机.....	13
6. 功能简介.....	14
6.1 输入法.....	15
6.2 手写辨识输入法.....	15
6.3 移动硬盘.....	17
6.4 下载操作.....	18
6.4.1 自动搜索读取资料.....	18
6.4.2 自建路径读取资料.....	20
辞典类	
辞典类概述.....	22
1. 辞典索引.....	25
1.1 记录.....	26
1.2 分类检索.....	26
1.3 语种切换.....	26
2. 辞典解释.....	26



目录

2.1 字体切换.....	27
2.2 资料储存.....	27
2.3 发音.....	27
2.4 复读.....	28
2.5 跟读.....	28
2.6 中文口型同步逐字发音.....	28
3. 汉字笔顺.....	29
4. 查询.....	29
4.1 智慧型输入查询.....	29
4.2 不明字查询（仅提供英文查询）.....	30
4.3 转查.....	30
4.4 二次查询.....	31
4.5 多层窗口查询（解释画面查询）.....	31
5. 搜寻引擎.....	32
6. 全句翻译.....	33
学习类	
学习类概述.....	36
1. 动画学习系列.....	38
2. 中文学习系列.....	40
3. 语言学习系列.....	42
4. 英语学习系列.....	43
多媒体类	
多媒体类概述.....	45
1. 影音播放.....	46
2. MP3 播放器.....	47
3. 我的相簿.....	49



目录

4. 电子书／文字浏览.....	49
5. 游戏天地.....	50
记 事 类	
记事类概述.....	51
1. 记事类.....	52
1.1 资料输入.....	52
1.1.1 自定义栏位.....	53
1.1.2 编辑类别.....	53
1.2 资料索引.....	54
1.3 详细查看.....	54
2. 电子画板.....	55
3. 世界时间设置.....	55
4. 计算和换算.....	55
系 统 类	
系统类概述.....	56
1. 电脑连线.....	57
2. 档案管理系统.....	58
2.1 新增文件夹.....	58
2.2 更名.....	59
2.3 排序.....	59
2.4 格式化.....	59
PC Service Home.....	61
维护与保养.....	77



注意事项

资料备份

您所储存在本产品中之个人重要资料，请另作备份保存，避免因操作不当导致资料遗失。这类损失，不在本产品保证范围内。

屏幕保护

- ※ 请使用本产品配备之「专用手写笔」书写，不可使用其他钢笔、原子笔、铅笔等尖物代替，以避免损坏屏幕。
- ※ 屏幕表面请使用干净柔软干布轻轻擦拭（禁用汽油等挥发性液体擦拭），以避免屏幕沾染灰尘杂屑导致手写时造成表面刮痕。
- ※ 液晶面板为玻璃制品，请避免摔落或挤压等人为伤害。

卡片使用

- ※ 本产品具有插卡功能(Secure Digital Card/Multi Media Card)。在插拔卡片前必须关机！以避免造成本产品或卡片记忆体资料的损坏或丢失。
- ※ 本产品在进行资料储存过程中，请勿取出电池或是插拔卡片，以避免造成本产品操作异常。

电池 & 耳机使用

- ※ 请勿将电池靠近火源，以避免有爆炸的危险；请勿将电池正负极短路，以避免产生高温造成伤害。
- ※ 耳机音量不宜过高，以避免伤害听力。

本产品不具防水性

本产品不具防水性，严禁淋到任何液体，万一发生时，请先取出电池，然后将外表擦干，附上发生状况说明，并请尽速送回本公司检测。

本产品具磁性

本产品具有磁性，请勿与其它具磁性设计产品同置一处，以避免产生消磁失去应有功能！

注意：

因用户个人因素所致之损坏(如自行拆修、保存不当、液体渗入、屏幕破裂、电池漏液、虫体蛀蚀、卡片插拔不当……等)，以及不可抗力所致之损坏，均不属于本产品保固及免费服务范围。




功能规格说明

1. 外观介绍


1.1 正视图说明

- ① 显示屏幕
- ② 右触控键盘
- ③ 喇叭
- ④ 隐藏式麦克风
- ⑤ 键盘
- ⑥ LED 指示灯
- ⑦ RESET 键
- ⑧ 左触控键盘




1.2 背视图说明

- ① 手写笔
- ② USB 插口
- ③ SD/MMC 卡槽
- ④ 耳机插口
- ⑤ 电池盖



1.3 按键说明

- ① 注音符号
- ② 韩文拼音
- ③ 日文假名
- ④ 仓颉码
- ⑤ 英文字母





功能规格说明

1.4 触控键盘

Search 搜寻	: 开启搜寻引擎画面
Oxford 牛津	: 开启牛津高阶
E·C 英·汉	: 开启英汉辞典
C·E 汉·英	: 开启汉英综合
C·C 现·汉	: 开启现代汉语辞典
Britannica 大英	: 开启大英百科
Cambridge 剑桥	: 开启剑桥百科
Translation 翻译	: 开启全句翻译画面
音量亮度 Hot Key	: 调节音量、音速、亮度
热键	: 开启我的最爱选项窗口



















Video 影音	: 开启影音播放功能
MP3 音乐	: 开启 MP3 功能
Record 录音	: 开启数位录音功能
Battery 电池	: 电池电量查询
▲ Up	: 同键盘上方向键
▼ Down	: 同键盘下方向键
⬆ PgUp	: 同键盘上翻页键
⬇ PgDn	: 同键盘下翻页键
Enter 输入	: 同键盘 [ENTER] 键
ESC 跳出	: 同键盘 [ESC] 键

2. 按键功能说明

	❖ 开/关机键。
RESET ●	❖ 重新启动键。
	❖ 选择相应主目录。 ❖ 配属功能键，同屏幕中 [F1] ~ [F5] 键。
	❖ 输入数字“1”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄅ”。 ❖ 拼音输入法时输入一声调。 ❖ 与 搭配，输入符号“！”。
	❖ 输入数字“2”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄆ”。 ❖ 拼音输入法时输入二声调。 ❖ 与 键配合，输入符号“@”。
	❖ 输入数字“3”。 ❖ 注音/拼音输入法时输入三声调。 ❖ 与 键配合，输入符号“#”。




功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“4”。 ❖ 注音／拼音输入时输入四声调。 ❖ 与  键配合，输入符号“\$”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“5”。 ❖ 注音输入时输入注音符号“虫”。 ❖ 拼音输入时输入轻声调； ❖ 与  键配合，输入符号“%”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“6”。 ❖ 注音／拼音输入时输入二声调。 ❖ 与  键配合，输入符号“?”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“7”。 ❖ 注音／拼音输入时输入轻声调。 ❖ 与  键配合，输入符号“，”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“8”。 ❖ 注音输入时输入注音符号“丫”。 ❖ 与  键配合，输入符号“※”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“9”。 ❖ 注音输入时输入注音符号“丌”。 ❖ 与  键配合，输入符号“(”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入数字“0”。 ❖ 注音输入时输入注音符号“刁”。 ❖ 与  键配合，输入符号“) ”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 在索引画面或功能选单中选取第 I 项。 ❖ 注音输入时输入注音符号“儿”。 ❖ 开启“功能”选单，与屏幕中[功能]相同。 ❖ 与  搭配，英文输入时输入连字符“-”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 在功能选单中选取第 II 项。 ❖ 注音输入时输入注音符号“厶”。 ❖ 在辞典索引、解释画面与记事类详细查看画面，可切换字体大小显示，并可对被标示词汇放大／缩小显示。 ❖ 与  搭配，中文输入状态下输入符号“。”；英文输入状态下输入符号“.”；日文输入状态下输入间隔符号；计算功能中输入小数点。



功能规格说明

<div data-bbox="187 224 263 307"> A ㄏ 日 あ 口 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“A”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄏ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“日”。 ❖ 日文假名输入法时输入“あ”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“口”。 ❖ 在计算功能中计算以 10 为底的常用对数。 ❖ 设置系统时间时切换为 AM。
<div data-bbox="187 409 263 492"> B ㄇ 月 ㄋ </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“B”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄇ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“月”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄋ”。 ❖ 在计算功能中进行阶乘运算。
<div data-bbox="187 580 263 663"> C ㄐ 小字 大 金 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“C”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄐ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“金”。 ❖ 日文输入法时输入小写假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄊ”。 ❖ 在计算功能中为科学计数法。
<div data-bbox="187 767 263 850"> D ㄌ 木 さ ㄠ </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“D”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄌ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“木”。 ❖ 日文假名输入法时输入“さ”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄠ”。 ❖ 在计算功能中进行开平方根运算。
<div data-bbox="187 959 263 1042"> E ㄎ 水 ㄣ </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“E”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄎ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“水”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄣ”，与  键配合。输入韩文拼音“ㄣ”。 ❖ 在计算功能中进行平方运算。
<div data-bbox="187 1154 263 1237"> F ㄎ 火 た ㄣ </div>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“F”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄎ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“火”。 ❖ 日文输入法时输入“た”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄣ”。 ❖ 在计算功能中计算 X 的 Y 次方根。













功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“G”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄉ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“土”。 ❖ 日文输入法时输入“な”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅇ”。 ❖ 在计算功能中计算 10 的 X 次方。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“H”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄘ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“竹”。 ❖ 日文输入法时输入“は”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅈ”。 ❖ 在标准计算中为[MC]（清除记忆数值）键。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“I”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄣ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“戈”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅊ”。 ❖ 在计算功能中进行减法运算。 ❖ 与 键配合，在计算功能中进行“非”运算。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“J”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄨ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“十”。 ❖ 日文输入法时输入“ま”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅌ”。 ❖ 在标准计算中为[MR]（显示记忆数值）键。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“K”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄜ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“大”。 ❖ 日文输入法时输入“や”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅍ”。 ❖ 在标准计算中为[M-]（记忆累减运算）键。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“L”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄛ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“中”。 ❖ 日文输入法时输入“ら”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄹ”。 ❖ 在标准计算中为[M+]（记忆累加运算）键。













功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“M”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄇ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“一”。 ❖ 日文输入法时输入假名“わ”、“を”、“ん”；与  键搭配为输入日文长音符号。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅡ”。 ❖ 在计算功能中为[AC]键，清除记忆数值和运算步骤。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“N”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄣ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“弓”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄷ”。 ❖ 在计算功能中为[CE]键，清除显示数值。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“O”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄛ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“人”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅇ”，与  键配合，输入韩文拼音“ㅇ”。 ❖ 在计算功能中进行加法运算。 ❖ 与  键配合，科学计算中为逻辑运算“xor”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“P”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄆ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“心”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅍ”，与  键配合，输入韩文拼音“ㅍ”。 ❖ 在科学计算中输入正负号。 ❖ 设置系统时间时切换为 PM。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“Q”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄑ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“手”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅅ”，与  键配合，输入韩文拼音“ㅅ”。 ❖ 在科学计算中计算倒数。














功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“R”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄹ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“口”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄹ”，与  键配合，输入韩文拼音“ㄹ”。 ❖ 在计算功能中计算 X 的 Y 次方。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“S”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㅅ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“尸”。 ❖ 日文输入法时输入“か”行假名。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅅ”。 ❖ 在计算功能中计算以 e 为底的自然对数。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“T”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㅌ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“ㄷ”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅌ”，与  键配合输入韩文拼音“ㄷ”。 ❖ 在计算功能中输入角度符号：°（度），′（分），″（秒）。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“U”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㅍ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“山”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅍ”。 ❖ 在计算功能中进行乘法运算。 ❖ 与  键配合，在科学计算中为逻辑运算符“or”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“V”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㅍ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“女”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅍ”。 ❖ 在计算功能中输入圆周率“π”（π 3.14159...）。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“W”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㅍ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“田”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅍ”，与  键配合；输入韩文拼音“ㅑ”。 ❖ 在计算功能中计算 e 的 x 次方。




















功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“X”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄎ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“难”。 ❖ 日文输入法时输入假名的半浊音。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㄷ”。 ❖ 在科学绘图中输入“x”。 ❖ 在科学计算中进行角度切换。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“Y”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄢ”。 ❖ 仓颉、简易仓颉码输入法时输入仓颉码“卜”。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅇ”。 ❖ 在计算功能中进行除法运算。 ❖ 与  键配合，科学计算中为逻辑运算符“and”。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入“Z”。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄗ”。 ❖ 日文输入法时输入假名的浊音。 ❖ 韩文输入法时输入韩文拼音“ㅈ”。 ❖ 在科学计算中进行进制转换。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 启动“搜寻引擎”功能。 ❖ 在解释画面，对标示词汇进行单字／例句／片语／全部搜寻。 ❖ 在记事类“电话名片、备忘录、行程计划、工作要项、纪念日、收支管理、课程表”中进入资料搜索功能；除以上功能外均进入搜寻引擎画面。 ❖ 与  搭配，返回原输入画面。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 删除光标前／后字符或选中字符串。 ❖ 删除选中资料，同屏幕中[删除]键。 ❖ 与  搭配，使用切换取代或插入编辑模式。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 在部分画面执行焦点切换。 ❖ 将目录作繁／简体切换显示。 ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄣ”。 ❖ 与  搭配，开启／关闭辞典索引画面预览视窗。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 确认当前正在执行的动作。 ❖ 换行输入资料。 ❖ 在计算功能中运算结果，相当于 [=] 键。










功能规格说明

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 注音输入法时输入一声调。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 与其它复合键搭配使用，作其他功能应用。 ❖ 输入英文时暂时切换大写。 ❖ 按  键两次，锁定英文大写状态。再按  键两次还原。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄗ”。 ❖ 输入符号（使用注音输入法时，必须先切换为其他中文输入法，方可输入符号）。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 注音输入法时输入注音符号“ㄨ”。 ❖ 在辞典解释画面，对查询词汇音节发音。 ❖ 与  搭配开启视窗设定“音量、音速、亮度”，并可设定静音功能。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 取消当前功能或返回前一画面。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 在主目录画面切换五国语言目录。 ❖ 在各功能画面，按此键直接返回主目录。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 储存当前记事资料。 ❖ 在辞典类解释画面、多国会话等功能中，储存词汇、会话等供“复习测验”取用。 ❖ 与  搭配，查看当前功能的操作说明。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 跟读功能（辞典解释画面、多国会话、互动英语等功能项目支持）。 ❖ 与  搭配使用为复读功能。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 中文发音键（国语）。 ❖ 与  搭配使用为粤语发音键。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 英文发音键。 ❖ 与  搭配使用为日文发音键。
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 输入空格。 ❖ 注音输入法时输入一声调。 ❖ 输入中文时可确认第一个候选字。



功能规格说明

	❖ 与  搭配，开启输入法选单进行选择。
	❖ 上方向键，向上移动光标或向上卷行。按  +  键为升高音量键。 ❖ 下方向键，向下移动光标或向下卷行。按  +  键为降低音量键。 ❖ 左方向键，向左移动光标或向左翻页。 ❖ 右方向键，向右移动光标或向右翻页。
	❖ 向上翻页。 ❖ 查询上一笔资料。 ❖ 向下翻页。 ❖ 查询下一笔资料。

3. 显示面板

- ① 采用高透光率的触控面板。
- ② 采用 4.3 寸 TFT 大屏幕。

4. 电源使用

您可选择下列三种方式之一做为本机之主电源。

- ① 充电式锂电池：3.7V/1050mAh。
 - ② 本机专用 USB 线(可提供充电功能)。
 - ③ 本机专用整流器(火牛)：DC 5V/1A。
- ※USB 线或整流器(火牛)可与①并用。

4.1 电池换装

置放：


- ① 按 [ON/OFF] 键关闭电源。
- ② 打开电池盖。
- ③ 依箭头标示将电池置入电池槽中。
- ④ 盖紧电池盖。



功能规格说明

取出：

重复上述步骤①②，再用指尖轻抠即可取出电池。




注意：

- ① 当屏幕提示『主机电力不足』的信息时，请尽速插入本机专用USB线或本机专用整流器（火牛）进行充电。
- ② 如果您充电后不久就显示电力不足，可能是电池损坏或寿命已到，请更换新的电池。
- ③ 储存在本机中的个人资料，即使断电也不会流失，您可放心更换电池，更换电池时请先按[ON/OFF]键关闭电源，3秒钟后再拔取电池，否则可能造成资料显示异常。

4.2 使用本机专用USB线或整流器（火牛）进行充电

在您首次使用本机前请先充电。

- ① 将本机专用USB线一端与PC连接，另一端插入本机USB插口，电池正常充电时间大约为5小时。
- ② 使用本机专用整流器（火牛），将一端插入电源插座，另一端插入本机USB插口，电池正常充电时间大约为3小时。





功能规格说明

注意：


在插入 USB 线或整流器（火牛）充电过程 LED 显示如下：

※ 绿灯显示 ——> 无电池或电池充满电时

※ 橘红灯显示 ——> 有电池，因电量不足，正在充电中

5. 首次开机或 RESET 主机

当您是首次开机或 RESET 主机后，请先进行以下设定：




- ※ 若选择“否(N)”，直接进入开机画面。
- ※ 若选择“是(Y)”，系统检查记忆体资料，所有设定将恢复至初始值，然后进入日期/时间设置画面。 用户首次开机时，建议先勾选“是(Y)”。



- ※ 若勾选“清除用户资料(C)”，然后点选“是(Y)”两次，则清除用户储存在主机中的资料 and 所有已改变的设定值，再进入日期/时间设置画面。



功能规格说明



6. 功能简介

传统桌面(主菜单):



	开始搜寻功能。
	点选 A 区——查看电池使用状况 点选 B 区——进入“世界时间”功能 (有外接电源时, A 区显示为“  ”)
 	开启我的最爱。
 	左图——未选状态；右图——被选状态。 “  ”——请连结本公司网站, 下载 On-line Service 内容!



功能规格说明

	点选切换英、中、日、韩四国语言的 11 种输入法类型。
	直接输入欲查询词汇。
	点选搜寻类型。

- ① 在主目录画面：
 - ※连续按[MENU]键，将主目录切换为英文／韩文／日文／西班牙文／中文多国语言(适合有心学习中文的非中文使用人士)。
 - ※中文目录下，按[TAB]键，可切换繁体显示。
- ② 在各类别之主菜单画面：
 - ※直接点选或按相应数字键选择各功能项。
- ③ 在项目功能应用画面：
 - ※按[MENU]键，返回主目录画面。
 - ※按[ESC]键，返回前一画面。
 - ※先按[SHIFT]，再按[SAVE]键，显示该功能之帮助说明。

6.1 输入法

主机提供键盘、多种软键盘及手写输入法，请您至“系统—输入设置”中点选设定。



：资料查询中...



：根据所选择的输入法而显示相对应的指示符号。



：日文输入法时，开启日文软键盘。















：手写标示，点之切换手写辨识输入法。


6.2 手写辨识输入法

凡有手写图标的画面，即可进行手写输入。




功能规格说明

- ① 点该图标。
- ② 点///，可切换中文/英文/日文/韩文字符手写输入。
 - ※点，切换为各输入法对应之软键盘。
 - ※点，开启符号软键盘。
 - ※点/，切换单字/多字窗口手写区。
 - ※点，切换为全屏幕多字手写功能。
 - ※全萤幕手写时，点/进行手写输入单字辨识/多字辨识设置。
- ③ 用手写笔在书写区内书写。
- ④ 书写完毕后，可自动显示辨识结果。
- ⑤ 用手写笔在选字区点选欲输入字符。
 - ※点返回键盘输入状态。
- ⑥ 其中，手写区 1、手写区 2 和手写区 3 为三窗口多字手写区，候选字分别显示于选字区 1、选字区 2 与选字区 3 中；手写区 4 为单窗口手写区。




全屏幕多字手写辨识
支持英文单字手写辨识，手
写过程中，仍可笔点栏位及
按键执行相关功能应用。





功能规格说明

辨识结果显示




注意:

- ① 英文手写输入时，亦可支持键盘输入。
- ② 全屏幕多字手写时，每次书写的第一笔不能从屏幕下方功能框区域内起笔。
- ③ 手写抬笔时间可在“系统—手写设置”中设定。

6.3 移动硬盘

本机具有移动硬盘功能，通过 USB 连接线可与主机完成资料的移动、复制、删除及建立新文件夹等功能。

- ① 将本机专用 USB 线一端与 PC 连接，另一端插入本机 USB 插口。
- ② 拔出 USB 线前，请务必先在 PC 端安全移除 USB，然后在主机端退出“系统—电脑连线”。



注意:

操作中：①请保持电力充足；②请勿中断或插拔连线，否则会造成资料损毁或主机异常；③请勿插拔卡片。



功能规格说明

6.4 下载操作

针对需下载资料之功能，主机提供通过自动搜索读取及用户依正确路径自建文件夹读取两种功能。故由主目录进入其功能应用时，请首先确认您相关资料的存放位置是否与下列路径相吻合。


	自动搜索之功能项	由正确路径读取之功能项
辞典类	—	全句翻译：\STUDY\LEARNING
		多国辞典：\STUDY\DICTIONARY
		专业辞典：\STUDY\PROFIC
		日华华日：\STUDY\DICTIONARY
		增补辞典：\STUDY\EXTRACTION
学习类	英语检定	—
	商业英语	
	互动英语	
	英语练习	
	语言杂志	
多媒体类	影音播放	文字浏览：\MULTI\TEXT
	MP3	
	Flash	
	我的相簿	
	电子书城	
	游戏天地	
记事类	—	计算大全：\APPS\CALC

6.4.1 自动搜索读取资料

！请勿中断连线，否则会造成资料损毁或其他不可预料的错误。请避免“人为的插拔连线或电力不足等原因”。

！资料传输过程中，主机端会以红色传输线提示传输状况。

！拔掉USB连线前：

- ① 请先确保资料传输完毕（红色传输线消失）数秒；
- ② 然后在PC图标处点鼠标右键，点选“安全地移除硬件”，进行安全卸载USB装置操作。
- ③ 按主机[ESC]键，选择退出“系统—电脑连线”功能。




功能规格说明

例：将互动英语资料下载至主机中

步骤一：

下载之前请先将 USB 连线两端接通，并进入主机“系统 — 电脑连线”功能。

主机端



步骤二：

- ① 请将附赠光碟放入光驱中，并复制欲下载资料。
- ② 将欲下载资料复制到 PC 之新增磁碟下（例如上图 PC 端方框部分：卸除式磁碟 G 代表主机，卸除式磁碟 H 代表卡片），并请确保磁碟空间足够大。

步骤三：

- ① 下载完成后，退出“系统 — 电脑连线”功能。
- ② 进入“学习 — 互动英语”，主机将自动读取下载资料。


搜索下载资料





功能规格说明

开启互动英语



6.4.2 自建路径读取资料

例：将增补辞典资料下载至主机中。

此操作步骤一和步骤二同“6.4.1”之步骤一和步骤二描述。

步骤三：

首先进入“系统—档案管理”




点选[C]主机，进入STUDY目录






功能规格说明


点选“功能—2.新增文件夹”




输入“EXTRADIC”，然后按
[ENTER]。



将[C:]下的三个档案剪下并贴入
[C:\STUDY\EXTRADIC]下



进入增补辞典功能读取资料





辞典

辞典类概述

- ◆ 提供智慧型输入、不明字输入方式查询。
- ◆ 提供所有辞典之单字、例句、片语搜寻功能。
- ◆ 索引画面提供发音、口型同步和解释预览，并提供记录和记录删除功能。
- ◆ 提供音标母音红色突出显示。
- ◆ 索引画面提供两种字体规格切换显示，解释画面提供五种字体规格切换显示，并可对被标示词汇再放大。
- ◆ 可连续开启三十层交互查询窗口与其他辞典或卡片进行交互查询。
- ◆ 解释画面标示欲查询词汇后，配合翻译键可直接进入翻译结果解释画面或进入全句翻译功能翻译结果画面。
- ◆ 可做复读及录音跟读练习，并可调整真人发音的速度。
- ◆ 可中文、英文和粤语发音，并提供口型与逐字发音功能。
- ◆ 提供英文词汇音节发音。
- ◆ 部分辞典提供汉字笔顺功能。
- ◆ 提供例句真人发音功能。
- ◆ 储存词汇，供复习测验使用。

✕ 英汉辞典

- ✱ 无敌英汉辞典收录大量词汇，提供例句、文法、辨析（字形、字音、字根、字义、变化、同义、反义、关联8项）、单字字构、造词及多媒体资料连接参考。
- ✱ 提供 KK/DJ 音标切换显示、例句检索及例句文法反查与动画文法连接查询功能。

✕ 牛津高阶

- ✱ 牛津高阶英汉双解词典，收录牛津高阶最新版全部词汇，包括总词库在内的用法、习语、动词片语、前缀后缀、新词增补、基础字集共7种词条分类快速查询。
- ✱ 提供中文解释用语设定、KK/DJ 音标切换显示及例句检索功能。



辞典

✕ 汉英辞典

✱ 收录大量中文词汇，英文解释简明精练。

✕ 汉英综合

✱ 收录大量中文词汇及英文解释，提供成语习语、谚语、俚语、歇后语、例句、辨析、同义词、反义词、术语、花语、注意等各种详尽、精练的内容。还提供笔顺练习。

✕ 现代汉语

✱ 现代汉语收录大量词汇，提供丰富详尽的中文解释和例句。

✱ 索引画面提供分类检索和切换功能。

✱ 解释画面提供中文部首笔画、笔画学习、拼音和反查主机其他辞典功能。

✕ 汉语辞典

✱ 提供“字典、成语、辞典”分类查询和中文笔顺练习。

✱ 收录大量汉字词组及成语，提供详细解释资料；单字解释画面提供“中文部首笔画”，可查看包括“部首、残笔、总笔画、内码、仓颉、呒虾米”6项相关资料。

✕ 马来语词典

✱ 包含马华英辞典、华马英辞典、马英辞典、数理化、牛津英马、马来成语、马来谚语、马来量词等多本辞典，辅助用户进行马来语学习，其中马华英辞典支持马文真人发音功能。

✕ 剑桥百科

✱ 内建详尽的剑桥百科全书内容并提供百科便览查询。

✕ 大英百科

✱ 收录大量词汇，并提供中文、英文、分类、地图四种词条的浏览方式。

✕ 全句翻译

✱ 您可在输入区内输入欲翻译中／英文内容并查询翻译结果。

✱ 提供牛津权威和无敌句库检索，及例句库增补下载。



辞典

✕ 搜寻引擎

- ✱ 提供英、中、日、韩词汇输入，单字／例句／片语／全部范围选择查询。

✕ 扩充卡

- ✱ 提供 SD/MMC/SDHC (Secure Digital Card/Multi Media Card/High Capacity Secure Digital Card) 卡槽，用以扩充主机功能和资料库。
- ✱ 可插入专业辞典卡或记忆卡读取卡片资料。

✕ 多国辞典

- ✱ 可连接本公司网站下载十三国辞典资料；并提供发音及搜寻功能。

✕ 专业辞典

- ✱ 可连接本公司网站下载相关专业辞典进行查询。

✕ 日华华日

- ✱ 提供下载“日华辞典、华日辞典、外来语、汉字详解、成语谚语、常用词、实用名词、参考资料、五十音发音、日语大家说、例句检索和分级词汇”等学习及检索功能。
- ✱ 汉字详解中提供日文笔顺学习。

✕ 英语搭配

- ✱ 提供常用词汇的多种搭配词及片语，并可多层、多词中英文交互查询。

✕ 俚语辞典

- ✱ 内建大量常用俚语及详尽英／韩／中／日解释并配有丰富的例句查询。

✕ 单字字构

- ✱ 提供 6000 个词汇结构分析、前缀、字根、后缀、源义查询及音节发音功能。

✕ 同义反义

- ✱ 提供例句、文法、辨析、字构、造词、多媒体等相关资料查询浏览以及字形、字根、字音、字义、同义、反义和关联词查询。



辞典

✕ 成语辞典

※提供成语出处、相关资料等信息，并支持同义词和反义词查询。

✕ 例句大全

※提供丰富的例句检索及其中英文解释内容。

✕ 增补辞典


※可连接本公司网站下载所需的增补辞典，扩充主机辞典功能。


✕ 自建辞典


※可复制、修改、删除用户自建资料内容，以扩充主机辞典功能。

1. 辞典索引

进入辞典功能，首先提供所有词条之索引画面、翻页检索或输入欲查询词汇，查询其解释内容并开始辞典功能应用。

※点选或先按[SHIFT]，再按[TAB]键切换双/单窗口显示。

※点或按[SHIFT]，再按[SPACE]键开启输入法窗口选择切换输入法。

※点开启手写输入法输入词汇。

※按[字体]切换两种字体大小切换显示。

※按[SHIFT]，再按翻页键查看索引画面第一页或最后一页内容。

※英文索引画面时，直接输入英文词汇开始查询。

※英文索引画面时，按[英文/日文]键，为词汇英文发音。

※中文索引画面时，选择相应输入法输入中文词汇查询。

※中文索引画面时，按[中文/粤语]键，为词汇中文发音。

※中文索引画面时，先按[SHIFT]，再按[中文/粤语]键，为词汇粤语发音。

※点或按[ENTER]键进入当前标示之词汇解释画面。

※点或按[ESC]键返回前一画面。


※辞典均提供搜寻功能。

※相关辞典若提供如“不明字查询、二次查询”等输入查询方法，请参考辞典类功能说明“3. 查询”之相应功能介绍。



辞典

注意:

解释内容被标示后, 点  可查询翻译结果。

1.1 记录

在辞典索引画面笔点 [F5 记录] 查看最近查看过的词汇记录, 最多可记录 200 笔资料, 按 [DEL] 键可逐个删除。

1.2 分类检索

当前辞典有分类词库时, 点或按 [F1 分类检索] 选择相应分类词库查询词汇。笔点或按数字键选择选项进入相应类别。

例: “牛津高阶”之分类检索画面

1.3 语种切换

提供有中/英文词条检索时, 笔点 [F1 中文/英文], 切换相应语种词条索引; 提供有多语种词条检索时, 笔点 [F1 语言], 选择切换相应语种词条索引。

例: “剑桥百科”之中英文画面切换

例: “英中日韩”之英中日韩画面切换

2. 辞典解释

在辞典索引画面输入欲查询词汇, 进入解释画面查看资料内容。

※ 按翻页键查看上/下一个词汇解释。

※ 按 [SHIFT], 再按翻页键查看当前词汇上下页解释内容。

※ 提供中、英、日文词汇的中、粤、英、日文发音。

※ 提供复读、跟读功能。

※ 提供五种字体大小切换显示, 并可对标示词汇进行放大缩小显示。

※ 标示之不明词汇, 可与主机辞典进行交互查询, 最多可查询 30 层; 亦可进入搜寻功能及中译英/英译中全句翻译。

<以下为部分辞典提供>:

※ 母音红色字体特殊标示, 英文词汇音节发音。

※ 提供  /  /  三种解释相互切换。




辞典

- * 提供 **OXFORD**、**EC** 快速连接相应辞典查询当前词汇。
- * 提供 **KK** / **DJ** 音标切换显示。
- * **真** 标示为当前词汇真人发音。
- * 提供例句、多媒体等相关资料连接查询。
- * 提供汉字笔顺功能。

2.1 字体切换

- * 在解释画面，按 [字体] 键切换五种字体大小显示。
- * 在解释画面，按 [字体] 键可对被标示词汇进行放大 / 缩小显示。

按 [字体] 键，对被标示词汇
“无敌”进行放大 / 缩小显示



2.2 资料储存

对不易掌握或重要的词汇和会话资料，按 [SAVE] 键储存，以供“学习—复习测验”使用。只有被储存的词汇和会话资料才能在“复习测验”中使用。


2.3 发音

在解释画面：

- * 按 [英文 / 日文] 键，为英文发音或对标示英文发音。
- * 按 [中文 / 粤语] 键，为中文发音或对标示中文发音。
- * 按 [音节] 键，为音节发音。
- * 按 [SHIFT]，再按 [中文 / 粤语] 键，为粤语发音或对标示中文部分粤语发音。
- * 按 [SHIFT]，再按 [英文 / 日文] 键，为日文发音或对标示日文发音。
- * 按 [ESC] 键，终止发音。



辞典

※笔点  或按[SHIFT]，再按[音节]键，可设定真人发音音量及音速，调节屏幕亮度，并可设定静音功能。

2.4 复读

在解释画面，提供所查字“复读”功能：按[SHIFT]键一次，再按[跟读]键一次，主机将依据设定复读次数重复当前查询字的中／英文发音。（复读次数可在“系统—音效设置”处设定）


2.5 跟读

在解释画面，提供所查字“跟读”功能：按[跟读]键一次，主机将对解释内容之查询字开始中／英文发音跟读练习。


2.6 中文口型同步逐字发音

主机支持中文逐字发音功能，并提供中文口型同步图像，使用户能更容易地掌握中文发音，轻松学习中文。您可在“系统—音效设置”处选择切换逐字发音类型。

主机预设之中文“口型同步”画面



按左／右／上／下键拖曳图像显示位置





辞典

注意：

◀/▶/↶/↷ 键提示口型演示图像可移动的范围；◀/▶ 键提示拖曳人物显示的位置；↶ 键提示拖曳型演示图像至窗口底端，并关闭字幕显示；↷ 键提示展开字幕显示区。

3. 汉字笔顺

当主机提供汉字笔顺功能，在汉英综合、现代汉语、汉语辞典的解释画面，会直接出现或标示汉字后出现 [F4笔顺]，为用户提供汉字笔顺演示和练习功能，帮助用户更好的学习汉字。

例：在汉语辞典反白“或”字进行笔顺练习

汉字笔顺画面



4. 查询

主机辞典提供了多种词汇查询的方法，使用不同的查询方式可以提高查询速度，满足查询需求。

索引画面：

1. 智慧型输入查询
2. 不明词汇查询（仅提供英文查询）
3. 转查其他辞典
4. 二次查询

解释画面：

1. 多层窗口查询
2. 其他资料查询
3. 搜寻引擎
4. 全句翻译

4.1 智慧型输入查询

您只需输入欲查询的一个或数个英文字母／中文词汇，即可直接找出欲查询的单字或词组。



辞典

查询方法为以下三种：

- ① 查询英文词汇时，输入欲查询单字字首的一个或数个英文字母；按上下方向或翻页键移动标示到欲查询的单字上，按[ENTER]键确认并查询。
查询中文词汇或词组时，输入欲查询词汇或词组的第一个或数个字；移动标示到欲查询的词汇上，按[ENTER]键确认并查询。
- ② 直接双点欲查询的词汇进行查询。
- ③ 按[1]～[0]、[I]键查询相应词汇。

4.2 不明字查询(仅提供英文查询)

若对所要查询的词汇拼写不确定，可以先输入确定的字母，然后输入通配符“?”或“*”代替不确定的字母进行查询。

查询方法有以下四步骤：

- ① 输入确定的英文字母。
- ② 在不确定的位置输入“?”或“*”。
- ③ 按[ENTER]键，屏幕显示符合条件的词汇供选择。
 - * 按翻页键查看。
 - * 按上下方向键，移动光标选择词汇。
- ④ 按[1]～[0]、[A]、[B]、[C]键，双点欲查询单字或按[ENTER]键查询相应词汇。

注意：

“?”代表一个不明字母，“*”代表多个字母的不明字母串。

4.3 转查

当您在某辞典中进行中／英文词汇查询时，若该词汇未被此辞典收录，主机将提供您转查『牛津高阶、英汉辞典、自建辞典』功能，有转查结果时，将直接进入转查辞典相应词汇之解释画面。

转查顺序如下

英文转查时：牛津高阶→英汉辞典→自建辞典→搜寻引擎。

中文转查时：自建辞典→搜寻引擎。



辞典

● 注意：

如已有下载相应辞典之增补辞典时，转查其他辞典前，首先查询当前辞典之增补辞典，然后才进入转查辞典查询。

4.4 二次查询

如输入词汇不正确或该词汇未收录于本机辞典，同时提供转查的辞典也未收录时，本机将提供两种查询及一种记录方法：

拼音校正 — 列出在拼写与发音上最接近之英文词汇。

最接近字 — 查询与输入字在顺序排列上最接近的词汇。

加入新字 — 将当前输入词汇收录至自建辞典中。

查询方法如下：

- ① 输入词汇，然后按 [ENTER] 键查询。
- ② 选取相应选项或按相应数字键查询。
 - ※若选“1 拼音校正”，按上下方向键选择欲查询英文词汇，按 [ENTER] 键确认。
 - ※若选“2 最接近字”，直接进入最接近字的解释画面。
 - ※若选“3 加入新字”，直接进入新增自建辞典画面。

4.5 多层窗口查询(解释画面查询)

多层窗口查询，让您能随时交互查询有疑问的单字或词组。选择需要查询的词汇，即开启汉英、汉语\英汉辞典、牛津词典\其他辞典及卡片查询。屏幕右上角显示当前窗口之层数，最多可连续开启 30 层查询窗口。

- ① 在解释画面选取欲查询之中文或英文文字范围。
 - ※以手写笔选择：

在欲查询的词汇上拖曳使词汇被颜色标示。点 [ESC] 键或点屏幕空白处，则解除设定范围。
 - ※以键盘按键选择：

按右方向键出现光标提示，移动光标选择词汇，再配合 [F3 范围] 锁定光标位置，然后按方向键选择范围，使欲查询之词汇被标示，此时若点 [F3 解围] 可解除标示状态。
- ② 按 [ENTER] 键查询或按 [F1]、[F2]、[F5] 键查询相应辞典。



辞典

※ [F1]、[F2] 提供常用辞典交互查询，[F5] 为搜寻功能。

③ 按 [ESC] 键，逐层返回上一画面。

5. 搜寻引擎

搜寻引擎是用户通过一次搜寻即可获得所有结果的字典搜寻工具。它可以将一笔资料分成若干份，更能实现准确定位，提高搜寻精确度。

进入搜寻引擎画面：

※ 选择搜寻范围类型：单字／例句／片语／全部。

※ 点 [F5 辞典设置] 勾选欲查询辞典范围。


※ 点 [搜寻] 或直接按 [ENTER] 键查看搜寻结果。

搜寻引擎画面



例：搜寻 calm 的例句与片语


包含该词汇的例句显示






辞典

包含该词汇的片语显示




当您进行多层窗口查询时，在解释画面直接点选[F5搜寻]即可启动搜寻功能。如下图所示：

在牛津高阶查询词汇“calm”



点选“单字”



6. 全句翻译

全句翻译功能应用：

① 在输入区内输入欲翻译内容；按[ENTER]键开始查询翻译结果。

※中文 — 最多可输入 200 个字含空格及标点符号。







※英文 — 最多可输入 200 个字母含空格。

※下述内容，或许未能提供翻译完整之情况，其中包括但不限于：




辞典

- 专有名词，如：人名或地名；
- 专业术语、罕见字；
- 成语、俚语、谚语及其他含有隐喻的句子；
- 口语及方言等。

- ② 点  或 [F4 中译英/英译中] 切换中/英文输入画面，状态切换时会同时清空输入区域内所有内容。
 - ③ 在输入画面和翻译结果画面按 [SAVE] 键均可以储存资料，继续参考详细查看画面不提供此功能。点 [F5 记录] 查看已储存的翻译内容，按 [DEL] 逐个删除。
 - ④ 无下载扩充句库时，按 [F1] 或直接点 “ F1 对比精灵句库” 选择是否应用对比精灵句库进行查询；有下载扩充句库时，按 [F1] / [F2] 或直接点 “ F1 内建句库 /  F2 扩充句库” 选择是否应用内建句库或扩充句库进行查询。
 - ⑤ 点  开启输入法菜单选择输入法。按 [符号] 键开启符号输入法输入标点符号；使用注音输入法时，需切换为其他中文输入法方可打开符号输入法。
 - ⑥ 翻译结果画面会提供 [F1对比精灵]，并提供牛津/无敌/扩充句库的例句参考。
 - * [F1 中文/英文] — 切换参考例句中文/英文显示；
 - * [F2 中英对照] — 逐条浏览参考例句的中英文对照。
 - ⑦ 点  或按翻页键翻页查看其他例句。
 - ⑧ 在翻译画面，按中英文发音键为句子发音，并可选择不明白的中英文词汇范围反查主机相应辞典。
- 以输入“我决定今年暑假出国旅游”中译英为例：


无下载扩充句库时






辞典


输入欲翻译内容（有下载扩充句库时）




按[符号]键输入标点符号



按[ENTER]键



点[F1 比对精灵]





学习

学习类概述

- ◆ 动画学习系列包含单字、文法、片语及卡通娱乐等英语学习要素。
- ◆ 中文学习系列，提供各类中文学习项目，增强了主机中文学习功能。
- ◆ 语言学习系列，由会话、情境、模拟、词汇结构深入学习语言。
- ◆ 英语学习系列，提供您听、说、读、写对话等能力训练。
- ◆ 提供各学习系列、教学工具下载与应用。

✕ 动画英语

- ✱ 提供无敌“动画字典”，收录九年一贯及常用单字。内建具体生动的单字、例句动画，以及丰富详尽的中／英文解释；提供单字、例句、双解／英英／英汉资料参考，全真人发音及音节发音；提供综合学习法。
- ✱ 提供“动画文法”，以动画短篇的方式让用户印象深刻地去理解文法，内建文法精选／宝典资料浏览和练习以及常见语法错误讲解，并提供反查主机辞典及书签夹入／读取功能。可连接本公司网站下载其他课程学习。
- ✱ 提供“动画片语”，内建四大动词、八个基本动词和八大介系词，并配合动画图像解说。还提供角色扮演、跟读及测验功能可以纠正发音，可以有效地区别片语。提供反查主机辞典功能，并可连接本公司网站下载动画。

✕ 百科图解

- ✱ 收录类别齐全，分类多样，场景细腻，辞汇丰富，查阅方便。
- ✱ 提供当前词汇反查主机辞典功能及当前场景内所有资料中英文对照。

✕ 英中日韩

- ✱ 提供“英中日韩”四国语辞典词汇查询及英／中／日／韩发音、跟读和复读功能。
- ✱ 收录“实用名词”，提供丰富的实用词汇学习，并提供多国语发音。

✕ 会话大全

- ✱ 收录“多国会话”，提供各种场合的多国会话发音、跟读功能。



学习

- ※收录“生活会话”，提供英、中、日、韩文生活会话及发音、跟读功能。
- ※收录“旅行会话”，提供旅行中常用的英、中、日、韩文会话及发音、跟读功能。
- ※收录“四国同学会”，提供分类的日、英、中、韩文对话及发音、跟读功能。

✕ 英语检定

- ※提供英检听力与英检阅读，通过模拟考／练功坊进行模拟测验或练习。
- ※可连接本公司网站下载其他学习资料。

✕ 发音教室

- ※提供音标的标准发音与发音要领和供口型演示功能，并可设定口型演示次数。
- ※提供“自然发音”训练，支持26个英文字母的发音、大小写、笔顺及例字显示。

✕ 中文学习

- ※提供基本笔画、标准部首、汉字学习、拼音学习、汉字结构、中文量词等学习功能。
- ※提供真人发音、中文例句学习。

✕ 两岸用语

- ※提供大量的两岸用语，帮助用户进行对照学习。
- ※提供两岸用语英文、韩文对照翻译，并支持检索功能。

✕ 常用题辞

- ※分类提供大量的常用词汇，有助于丰富用户的词汇量。

✕ 商业英语

- ※提供贸易用语学习资料参考。
- ※可连接本公司网站下载 E-mial 英语和商业书信英语等学习资料。

✕ 互动英语

- ※搜集大量实用情景对话，请由网络下载其他资料。



学习

※提供对话全真人朗读发音、跟读练习、角色扮演等学习功能。

✕ 英语教室

- ※提供“阅读教室／听力教室／亲子美语”训练；主机支援下载学习资料，辅助用户进行英文学习。
- ※收录“字汇教室”，提供小学、中学、高中、大学、托福、GRE、GMAT、雅思、常用1000～6000词汇供查询及“初记、记忆、回忆、拼字、复习”五种背单词功能。并提供例句、用法及多媒体等资料参考。
- ※收录“句型教室”，提供18个分类419种句型学习，并可查看详细分析及例句。

✕ 复习测验

- ※可针对英汉辞典／牛津高阶／汉英辞典／汉语辞典／现代汉语中储存的词汇和多国会话中储存的句子进行复习，并提供英汉、牛津词汇测验功能。
- ※词汇能力、单字浏览、选择题、造句高手及造句复习等功能可提高英文词汇、文法、造句能力。

✕ 英语练习

- ※可连接本公司网站下载更多的学习资料。

✕ 语言杂志

- ※可连接本公司网站下载更多的语言杂志资料。

1. 动画学习系列

以“动画英语——动画文法”为例：

动画文法以动画短篇方式绘声绘色、生动形象地分解描述每个文法的应用特点，提供用户视觉感触的文法学习。




学习

开启目录窗口，选择欲查看项目



主机自动搜索您所下载的资料内容



按[SHIFT]，再按[SAVE]键开启信息菜单



开启文法精选菜单





学习

2. 中文学习系列

主机提供多项中文学习功能，如“中文学习”、“两岸用语”、“常用题辞”、“俚语辞典”。辅助用户中文词汇的扩充、学习。

以在“中文学习”为例：

中文学习从汉字拼音、字构、笔画、部首、发音、笔顺练习和量词学习等几个方面，全面的辅助用户进行中文学习。

中文学习索引画面



基本笔画学习可用例字进行笔画练习




标准部首可选择部首进行笔画练习






学习


汉字学习可进行汉字例句、演示、书写、结构、辞典等综合学习




拼音学习提供拼音口型发音学习



汉字结构提供不同字构的例字练习



提供中文量词解释和举例






学习

3. 语言学习系列


以“互动英语”为例：

互动英语提供情景对话内容与角色扮演，让用户在交流互动中掌握各种对话技巧与词汇、例句用法，主机将自动搜索到您所下载的资料内容。


资料菜单



情景




全文播放





学习

播放+翻译



4. 英语学习系列

以“发音教室——音标口型”为例：

结合单字举例，提供您详细准确的音标发音，并总结各音标发音要领，使您能够更快捷地掌握单字的正确发音。特提供口型演示功能，并可由<系统—音效设置>处设定复读次数。

- ※ 可进行母音／子音／特殊音标相互切换。
- ※ 选择[F1音标发音]，听该分类音标连续发音，按行末相应数字键听该行的真人发音。
- ※ 选择[F2口型]，设定打开“😬”（预设）或关闭“😄”口型演示。
- ※ 选择[F5 TO D.J./TO K.K.]，切换 KK/DJ 音标资料显示。
- ※ 按上下方向键或翻页键选择音标，然后按[ENTER]查看讲解内容。

KK 音标画面

母音	子音	特殊	
[i]	legal	female	detail 1
[ɪ]	skill	middle	little 2
[e]	tail	wait	afraid 3
[ɛ]	swell	better	success 4
[æ]	stamp	bad	fat 5
[ɒ]	rock	hot	stop 6
[ʌ]	soa	fun	man 7
[ɔ]	early	earth	learn 8




学习

打开口型演示



以“发音教室——自然发音”为例：

自然发音之例字发音





多媒体

多媒体类概述

- ◆ 多媒体影音学习系列，可连接本公司网站下载丰富的资源。
- ◆ 提供游戏、照片及电子书等娱乐功能。

✕ 影音播放

- ✱ 为多媒体播放介面，并支持多种格式影音文件的播放。
- ✱ 视像教学播放学习类影片时，支持跟读、复读、反查字幕等学习功能。

✕ MP3

- ✱ MP3 播放器支持声文同步，并提供 A-B 节点录制播放功能。
- ✱ 主机可将 MP3 设定为铃声，请将下载档案放置正确路径：C:\MP3。

✕ Flash

- ✱ 提供主机下载播放 .swf、.bfh 或 .flv 格式的 Flash 档案。

✕ 我的相簿

- ✱ 支持 .bmp、.jpg 和 .png 格式的图档浏览，并提供相框设定功能。

✕ 数位录音

- ✱ 录音及播放录制音档。

✕ 电子书城

- ✱ 提供电子书浏览器，可连接本公司网站下载更多的资料内容。

✕ 游戏天地

- ✱ 可连接本公司网站下载更丰富精彩的游戏，所有下载内容均可删除。

✕ 文字浏览

- ✱ 为支持 .txt 格式的文本档案浏览器，提供字型大小、字体、背景颜色设定以及文本朗读功能。



多媒体

1. 影音播放


影音播放可播放 .wmv、.rm、.avi、.rmvb、.pav、.bav 等格式的文档。


播放画面





主机具体支持播放的文件格式请参看下表：

影 音 播 放	说明	画面尺寸 (size)	平均码率 (bit rate)	帧率 (framerate)	音频 (audio)
	wmv	480*272	300kbps	20fps 左右	64~128k bps
	rm	480*272	200~300kbps	20fps 左右	建议 64kbps
	avi	480*272	500kbps	20fps 左右	建议 64kbps
	rmvb	480*272	200~300kbps	20fps 左右	建议 64kbps


：[R] 键为复读键，重复播放当前跟读过的影片句子。


：[F] 键为跟读键，可对当前影片句子做跟读练习，按 [ESC] 键取消跟读。

：[T] 键，有字幕时切换字幕显示。

：[C] 键，选择播放方式：单曲播放／单曲循环／循环播放／全部循环。


：[L] 键，开启播放列表。

：按向上翻页键，播放上一部影片。

：按向下翻页键，播放下一部影片。

：[P] 键，影片播放／影片暂停。

：[S] 键，停止影片播放。

：[W] 键，全屏幕播放影片。



多媒体

注意：

- ① 请先下载影片档案，再加载影片到播放列表中，主机会自动侦测影音文件并将其加入到播放列表中。
- ② 先按[SHIFT]，再按[SAVE]键参看相应功能键具体操作说明。

2.MP3 播放器

声文同步和 A-B 节点录制播放



小窗口播放



※ 點選 **skin** / **lyric** / **list**，切换歌词列表／皮肤列表／歌曲列表显示。點選 **skin** 时，出现两种皮肤类型供用户选择。

默认皮肤类型






多媒体

“FOREST” 皮肤类型





※ 点选 , 切换歌词语言显示。





点选 





※ 点选 , 开启播放列表选择歌曲。


※ 点选 , 选择歌曲播放顺序。


※ 点选  / , 开启重复播放状态 / 关闭重复播放状态。

※ 点选  / , 设定重复播放起始 / 终止点, 设定时将出现 “ / ”。

※ 设定完毕, 主机将重复播放 “” 到 “” 之间的区段内容。

※ 暂停或终止播放时, 笔点拖曳或按右方向键可对歌词进行反查。

※ 播放时按 [ESC] 键可关闭 MP3 窗口, 可在其他功能画面笔点  开启 MP3 播放小窗口。

 注意:

- 1 先按 [SHIFT], 再按 [SAVE] 键参看相应功能键具体操作说明。
- 2 您必须把副档名为 “.lrc” 和 “.mp3” 的两个相同名字的档案放在同一文件夹中, 才能使用声文同步功能。



多媒体

3. 我的相簿

图片浏览画面，点选[功能]-[搜索]键可继续搜索图片





点选或按方向键选择图片后进入全屏幕浏览图片画面，点任意处显示功能选择框





：改变控制面板的颜色。


：放大图片到最大/最适合尺寸。


：浏览前/后一幅图片。


：逆时针/顺时针旋转图片。

：幻灯片浏览设定。

：查看文件名。

：逐级放大/缩小图片。

：以幻灯片形式播放图片。

：左右翻转图片。

4. 电子书/文字浏览


电子书浏览






多媒体

文字浏览功能列表




5. 游戏天地

游戏天地主菜单



点 [F1 搜索] 继续搜寻相关
游戏





记事

记事类概述

- ◆ 提供详尽的记事功能，包含电话名片、备忘记事、行程计划、工作要项、纪念日、课程表、收支管理等，并均具有以下共同功能特性：
 - ※ 建立资料，中／英文、数字及特殊符号可混合输入。
 - ※ 可新增资料，已有资料可复制、修改和删除。
 - ※ 可自定义栏位。
 - ※ 资料受密码锁定保护。
 - ※ 提供新增类别及编辑功能。
- ◆ 提供标准计算、工程计算及换算大全。

✕ 电话名片

- ※ 具有记事功能之共同功能特性。
- ※ 提供肖像设定、索引快查、最近使用过的名片资料记录。

✕ 备忘记事

- ※ 具有记事功能之共同功能特性。

✕ 行程计划

- ※ 具有记事功能之共同功能特性。
- ※ 可设定行程闹铃提醒，并可查询每日具体行程安排，也可查询周计划。

✕ 工作要项

- ※ 具有记事功能之共同功能特性。
- ※ 可设定每项工作优先级，并可查询每日具体工作安排。

✕ 电子画板

- ※ 提供绘图及绘图辅助工具，建立画板资料。
- ※ 可新增、复制及修改已有资料，并可将画板内图画存为开机画面。

✕ 世界时间

- ※ 提供三地时间对照，可调整时间、日期及城市。
- ※ 提供定时器和码表功能。



记事

✕ 阴阳月历

- ✱提供公元 1901 年 1 月～2099 年 12 月的阴阳月历，并可查看生肖及六个月月历，提供阴历节日及 24 节气显示。
- ✱可查询每日事项，提供标记显示当天有行程安排或当天为纪念日。

✕ 闹铃设置

- ✱提供多种闹铃声音选择，可设定闹铃时间、不闹铃日及闹铃间隔。

✕ 纪念日

- ✱具有记事功能之共同功能特性。
- ✱可建立阴阳历资料。

✕ 课程表

- ✱具有记事功能之共同功能特性前两项。
- ✱可随时查看或更新课程内容。

✕ 计算大全

- ✱提供标准计算及工程计算。

✕ 换算大全

- ✱提供单位换算、尺寸对照及汇率换算。

✕ 收支管理

- ✱提供日常收支资料记录、管理、加密及收支总计功能。

✕ 八字命评

- ✱提供测算八字命评和命重功能。







1. 记事类

1.1 资料输入

『电话名片、备忘记事、行程计划、工作要项、纪念日、课程表、收支管理』提供相应的资料栏位供用户输入并储存记事内容；应用主机提供的输入法输入资料内容。




记事

- ① 提供栏位资料输入。
 - ✱ 点选相应输入法输入资料内容。
 - ✱ 笔点  开启下拉菜单选择类别。
 - ✱ 笔点  /  或按上下方向键选择栏位。
 - ✱ 笔点  /  或按翻页键查看栏位。
 - ✱ 笔点  或按[ENTER]键折行。
 - ✱ 笔点或按[SAVE]储存记录。
 - ✱ 笔点或按[ESC]选择相应项目后关闭输入窗口。
- ② 提供自定义栏位设定。（课程表不提供）
- ③ 提供编辑类别。（行程计划、工作要项、纪念日、课程表不提供）

1.1.1 自定义栏位

以“电话名片”为例：

除了资料中预设的固定栏位，用户还可自定义六个栏位，使资料的描述更加完整和个性化；自定义栏位可在记忆体管理中删除资料时被删除。

- ① 在索引画面，按或笔点[功能]键，在菜单中选择“2 自定义栏位”。
- ② 点选栏位输入定义内容。
 - ✱ 笔点  开启下拉菜单选择资料类型；
- ③ 笔点[完成]或按[SAVE]键储存。



1.1.2 编辑类别

『电话名片』提供预设类别有“商务、重要人士、个人、亲戚、朋友”共五类，用户还可新增三个类别；

『备忘记事』提供预设类别有“日常、商务、家庭”共三类，用户还可以新增五个类别。

所有类别均可重新命名，用户新增的类别可在记忆体管理中被删除。



记事

1.2 资料索引


已有储存资料时，进入功能应用首先提供资料检索，选择相应项目后查询资料内容；在索引画面提供资料删除及加密资料显示切换。

- ① 电话名片索引画面提供肖像查询，所选资料有肖像内容时，点😊查看肖像；无肖像内容时，直接进入详细查看画面；点资料号码处，可查看其他常用号列表。
- ② 备忘记事首先提供类别选择，然后进入索引画面。
- ③ 行程计划索引画面提供“一天／全部、周图、日图”查看。
- ④ 工作要项索引画面提供日期查询。
- ⑤ 纪念日索引提供阴阳月历分类查看。
- ⑥ 课程表不提供索引，有资料记录时直接进入课程列表查看。

肖像查询



常用联络号码查询



1.3 详细查看


详细查看提供您查阅记录资料内容，同时可以对资料进行修改、复制及删除；对内容中不明白的词汇同样提供主机词库查询功能。



记事

2. 电子画板

- ① 提供 12 个工具 41 种功能应用。
- ② 提供 14 项功能列内容可供选择应用。
- ③ 提供 65,536 色可供选择绘制。



3. 世界时间设置

- ① 提供本地及世界城市、时间查看。
- ② 提供本地城市、日期、时间设定。
 - ✱ 点选“时间、日期、城市”显示区域开启相应设定内容。
- ③ 提供定时器和码表功能。



4. 计算和换算

- ① 提供简易四则运算、记忆计算及百分比、开根号等标准计算功能。
- ② 提供长度、温度、面积、热量、容量等单位换算。
- ③ 提供欧美日等国在衣著鞋帽等方面的常用尺寸对照表。
- ④ 提供 110 种常见货币及两种用户自定义货币的汇率换算功能。



系统

系统类概述

- ◆ 提供主机各功能设定，让您更加方便地操作主机。
- ◆ 提供记忆体及档案管理系统，及时整理并管理您的文件夹。

✕ 电脑连线

- ✱ 提供 USB 与电脑连接交换资料功能。

✕ 记忆体

- ✱ 提供主机各功能资料的储存管理，记忆体整理及删除资料功能。

✕ 服务中心

- ✱ 提供“客服专线、传真专线、网站地址、作业系统、电子邮件、产品序号”资讯查阅，并可系统升级及查看版本信息。

✕ 密码设置

- ✱ 可设定／清除密码，并给主机加锁。

✕ 开机画面

- ✱ 可将内建或用户自定的图片设定为开机画面。

✕ 语言设置

- ✱ 可设定中／英／韩／日／西语言切换。

✕ 电源管理

- ✱ 可设定关机时间及省电模式。

✕ 档案管理

- ✱ 提供主机各项功能资料储存管理。
- ✱ 提供资料整理、文件夹新增、修改名称、删除等功能。
- ✱ 提供格式化磁碟、档案名称修改及卡片资料与主机资料交换等功能。

✕ 音效设置

- ✱ 可设定中文逐字发音类型、选择复读次数、选择中文发音类型。



系统

- ※可设定开机/行程闹铃音效，笔键声音打开/关闭及 KK/DJ 音标显示方式。

✕ 输入设置

- ※可勾选设定各类输入法。

✕ 手写设置

- ※可设定手写抬笔时间及辨识范围，并可屏幕定位。

✕ 个性设置


- ※可根据自己的喜好设定主题及桌面颜色。
- ※可设定 USB 自动连接及其他特效控制。

✕ 我的最爱


- ※根据自己的喜好设定我的最爱，使用户可以通过我的最爱更快捷的选择自己所需功能。

1. 电脑连线

连线两端接通后开始由 PC 端操作进行资料传输；传输过程中及结束时以信息提示用户。



电脑连线过程中：

- ❗ 请勿中断连线，否则会造成资料损毁或其他不可预料的错误。请避免“人为的插拔连线或电力不足等原因”。
- ❗ 拔掉 USB 连线前，请在 PC 图标  处点鼠标右键，然后点“安全地移除硬件”，进行安全卸载 USB 装置操作。




2. 档案管理系统

提供主机与卡片资料交换，新增或编辑文件夹名称功能。

进入档案管理时，打开最上层路径。




按[ENTER]键，进入所选择的磁碟。



2.1 新增文件夹

- ① 打开要新增文件夹的路径，点[功能]键选择“2 新增文件夹”。
- ② 新增文件夹预设名称为“MYDIR”，输入新的名称后，按[ENTER]键确认。


新增文件夹





系统



主机与卡片档案交换



2.2 更名

- ① 选中要更名的档案后，点[功能]，选择“3 更名”。
- ② 输入新的名称，按[ENTER]键确认。

2.3 排序

- ※ 笔点“”，选择文件按照“大小/属性/日期”方式排序。
- ※ 笔点一次/二次该栏位，使文件按照“名称”或“大小/属性/日期”先后顺序切换显示，并以“/△”标示。

2.4 格式化

选择要格式化的磁碟以及
档案系统





系统


卡片格式化中



注意:


SD 卡大于 64MB 时请选择磁碟格式为 FAT32。

3. 我的最爱

主机在“我的最爱”预设 9 个功能选项供用户选择设定，完成设定后，用户可从主菜单画面中点选  键快捷的进入“我的最爱”中设定的功能项。

“我的最爱”的设定画面



点选主菜单画面  键





目录

光碟内容.....	62
1.PC Service Home 安装.....	63
1.1 安装前的一 软/硬件需求.....	63
1.2 安装步骤.....	63
1.3 开启.....	64
1.4 通讯.....	65
1.5 资料快递.....	66
1.5.1 编辑资料 (以电话名片为例).....	67
1.5.2 自定栏位.....	67
1.5.3 编辑类别.....	68
1.6 导入/导出.....	68
1.6.1 导入资料 (以导入 Outlook Express 联系人到电话名片为例)	
.....	68
1.7 帮助.....	69
2.Service Toolkit.....	70
2.1EbEditor.....	70
2.1.1建立专案.....	71
2.1.2文字建立.....	71
2.1.3图案置入.....	72
2.1.3.1 置入图案(静态图案、动态图案).....	72
2.1.3.2 置入背景色.....	73
2.1.3.3 将一组BMP 静态档转换为HCA档.....	73
2.1.3.4 其他变化方式一百叶窗、矩形渐入渐出.....	73
2.1.4移动路径设定.....	74
2.1.5加入音效.....	74
2.1.6设定页首页尾.....	74
2.1.7播放内容.....	75
2.1.8下载至主机.....	75
2.2Media Factory.....	75



光碟内容

本光碟提供 PC Service Home 程序。




图 1

※**Setup**: 安装 PC Service Home 程序，请参见说明书第 63 页～第 64 页。

注意：

- ❶ 如果您 PC 的操作系统为 Windows 2000，建议您安装 Microsoft 提供的 Windows 2000 Service Pack 3 修补程序，安装 Service Pack 3 修补程序后不必再安装 USB 驱动，请在图 1 中点选“USB Driver readme 阅读安装说明”进行手动安装。
- ❷ 如果您 PC 的操作系统为 Windows 2000，请您使用超级管理员帐户 (Administrator) 登录。

PC Service Home 说明

1. PC Service Home 安装

PC Service Home 提供十项功能。(媒体下载、资料快递、同步中心、备份/恢复、CD Express、开启 U-Disk、Service Toolkit、网络下载、自建词典和设定) 具有以下特性:

- ✱ 下载影音、图片、电子书等多媒体资讯。
- ✱ 可独立地进行行程计划、电话名片等资料的编辑管理功能。
- ✱ 实现主机与 PC 之间资料同步传输。
- ✱ 将电话名片、备忘记事、行程计划等 PIM 资料进行备份与恢复。
- ✱ 动画精灵是一款结合文字、声音与图案的创作型软件。
- ✱ 主机与 PC 之间资料共享。
- ✱ 提供把 PC 上的媒体档案转换为主机专用的 bav 和 dsy 格式的转档工具。

1.1 安装前的软/硬件需求

PC Service Home 程序需要安装在您个人电脑上, 安装前请确认您的电脑符合:

- ✱ 装有简体中文 Windows2000/XP/Vista 操作系统
- ✱ Pentium (R) III 450MHz 或更快速的 CPU
- ✱ Microsoft Windows 支持的 VGA 800x600 或更高解析度的彩色屏幕
- ✱ Microsoft Internet Explorer 5.5 以上的版本
- ✱ 硬碟空间需求为 650MB
- ✱ CD-ROM
- ✱ 音效卡

注意:

如果您要在英文操作系统中使用本 PCLink 程序, 请务必安装简体中文字型支持: “Chinese Text Display Support” 以及 “Chinese Text Input Support”。

1.2 安装步骤

- ① 将光碟插入电脑光驱, 在稍後出现的画面(如图 1)中点选 “Setup” 後即开始安装。

1 PC Service Home 说明

- ② 稍後进入“欢迎使用”画面，选择修改、修复或移除程序，选择完後點選“下一步”。
- ③ 稍後进入“选择目的地位置”画面，在画面中點選“浏览”，选择安装目的地文件夹。
- ④ 在“选择文件夹”画面中选定目的地文件夹後，點選“确定”。
- ⑤ 點選“下一步”，进入“安装类型”画面。
- ⑥ 选择“典型”，點選“下一步”，进入“选择程序文件夹”画面。再點選“下一步”继续。
- ⑦ 安装程序开始复制文档到您的电脑上。
- ⑧ 安装完成，點選“完成”重新启动电脑，结束安装。

● 注意：

移除 PC Service Home 程序时，请从“控制面板”→“添加／删除程序”执行。（也可从“程序”→“PC Service Home”→Uninstall PC Service Home 执行。）

1.3 开启


點選『开始』功能表→“程序”→“PC Service Home”→“PC Service Home 2.0”，或双点桌面捷徑“”。（见图2）



图2

● 注意：

建议您使用 Windows 标准字型以使 PC Service Home 程序达到最佳显示。

1 PC Service Home 说明

1.4 通讯

资料通讯是PC Service Home程序的主要功能之一，分为媒体下载、同步中心、备份与恢复、CD Express 和开启U-Disk 五项功能。

- ※媒体下载： 下载应用程序、电子书等到主机中。
- ※同步中心： 同步主机与PC的资料，以最新更动一方的资料为准，覆盖较旧一方的资料，使之保持一致；同步的资料有电话名片、行程计划、纪念日等PIM类资料。
- ※备份／恢复： 将主机中用的全部资料备份到PC中；将备份的全部资料从PC端恢复到主机中。
- ※CD Express： 将CD光碟中的音乐直接以MP3格式传送到主机或PC中，方便随身携带。
- ※开启U-Disk： 主机具有行动碟功能，透过USB连接线直接与PC完成资料的移动、复制、删除及建立新文件夹等功能。

注意：

PIM (Personal Information Management)，个人信息管理，指用户储存的记事资料。

以“媒体下载”为例说明操作步骤：

- ① 第一步，用USB线将主机和PC连接妥当，主机端会自动进入“电脑连线移动硬盘”画面（也可点选“系统”→“电脑连线”进入）。
- ② 第二步，在PC Service Home端点选“媒体下载”进入下载画面。
- ③ 第三步，先选择下载类别（如“电子书城”），在档案名称上点选鼠标右键，选择“打开”，即可先浏览“电子书城”、“动画文法”等内容。（若档案为MP3，可透过Preview Media先浏览档案，再选择下载。）
- ④ 第四步，选择下载类别，点选要下载的档案，点下载即可将其下载到主机或卡片中。


注意：

- ❶ 当主机和PC在进行资料传输时，请勿拔除USB线、关闭PC Service Home 程序、关闭电源，中断传输可能引起资料流失、当机等。


1 PC Service Home 说明

② 点[搜寻]可在主机上搜寻当前类别 $title(s)$,如发现有不在预设路径下的 $title(s)$,可以自动移动到预设路径下。

* 备份／恢复

重复“下载”第一步，第二步在PC Service Home 端点 备份/恢复，点选“是／否”，进行文档备份／恢复操作。备份文档需选择存放的路径并输入文档名称 (*.BBK)；若恢复文档，需选择要恢复的文档，再点选“打开旧档”将其恢复到主机中。

* 同步中心

重复“下载”第一步，在第二步点选 同步中心即可。

* CD Express

将CD光碟中的音乐直接以MP3格式传送到主机中。

* 开启U-Disk

重复“下载”第一步，在第二步选择资料进行移动、复制、删除及建立新文件夹等功能操作。

* 网络下载


请连接本公司网站下载更新资料。

* 自建词典

导入主机自建词典内容,同时可以新增或修改内容。

* 设定

对同步中心、同步类别、媒体下载和系统设定分别设定。点选

 架構中心，再点选“同步类别”，可设定同步内容。

1.5 资料快递

资料快递是PC Service Home 程序的又一主要功能，此功能可在PC端执行，包括电话名片、备忘记事、行程计划、课程表、纪念日、收支管理、工作要项七类PIM资料，您可新增、修改资料、编辑类别，自定栏位等。

1 PC Service Home 说明

1.5.1 编辑资料（以电话名片为例）

- ✱ 点选工具列→“新增”→“电话名片”，可在编辑窗口中新增电话名片资料（图3）；
- ✱ 双点一笔资料，可对其内容进行修改（图3）；
- ✱ 选中一笔或多笔资料，可对其进行复制、粘贴或删除。




图 3

● 注意：

在图3中点选“自定义栏位”后点选肖像框区域，可汇入 BMP 和 JPG 图片成为名片肖像。

1.5.2 自定义栏位

在“资料快递”画面中点选“编辑自定义栏位”，可在资料预设栏位之外增加自定义栏位，共可新增6个栏位，栏位类型可以是文字、日期、时间、整数、小数、货币或复选框，如图4所示。




图 4

1 PC Service Home 说明

1.5.3 编辑类别

在电话名片和备忘记事中，您可新增类别，最多可建立8个类别（包括预设类别）。

在资料快递主画面的“任务栏”点选“类别管理”：

- ※ 选择“电话名片”→“新增”→输入新增类别名称“网友”（图5）；
- ※ 选择“删除”删除当前选中的新增的类别（预设类别不能删除）；
- ※ 选择“更名”重新命名选中类别。




图5

● 注意：

- ① 资料不能在不同功能间进行复制和贴上。
- ② 纪念日、行程计划、工作要项、收支管理、课程表中无自定栏位。
- ③ 自定栏位／类别名称长度最多16个字元。

1.6 导入／导出

通过PC Service Home程序，主机中的行程计划、电话名片、备忘记事、工作要项资料可与PC中Outlook的行事历、联络人、记事、工作资料进行导入导出，并可导入／导出商务卡。

1.6.1 导入资料（以导入Outlook Express 联系人到电话名片为例）

将Outlook 联系人资料导入主机的电话名片中。

- ※ 在“档案”菜单中点选“导入导出”→“将Outlook 联系人导入到电话名片”；

1 PC Service Home 说明

※点选“下一步”显示“将Outlook联系人导入到电话名片”窗口，选择要导入的联系人资料，点选“导入”，再点选“确定”，即可将其导入（图6）。



图6

1.7 帮助

在您使用Personal Information Management时，如有操作上的困难，请点选“说明”菜单→“帮助”，参阅线上说明。

Service Toolkit

2.Service Toolkit

2.1EbEditor

EbEditor (动画精灵)是一款支持16色灰阶和彩色图形且包含文字、声音与图案的创作型软件，您可利用该软件制作生动有趣的电子书、电子贺卡等。

在PC Service Home 中，点选“Service Toolkit”——“EbEditor”进入动画精灵画面。如(图7)所示：














图7

工具列介绍：

-  新建专案：用于建立一个新的专案，并可选择适合的主机平台。
-  打开专案：用来打开一个已有的专案。
-  储存专案：储存现有的专案。
-  增加章节：在专案的章节索引下新增一章节（CM）。
-  增加页面：在目前章节中插入一个页面。
-  插入图像：在目前章节中插入动画或图片。
-  插入声音：在目前编辑的章节中插入 MP3 音档。
-  插入文字：在目前编辑的章节中插入文字。
-  插入文字按钮：在目前编辑的章节中插入文字按钮。
-  插入输出控件：运用巨集功能。点选“帮助”→“内容”→“制作你的 eBook”之“动画精灵进阶话题”→“利用巨集使 eBook 更炫”。

2

-

2.1.1 建立专案

- ※ 选择控件，可以在属性栏中对控件各种属性直接做以修改。





图 8

2.1.2 文字建立

- ③ 点“OK”确认，最后点储存文件。

2 Service Toolkit








图 9

2.1.3 图案置入

在置入图案之前，点选图示，从文件夹中找到您所储存的BMP或JPG或GIF图形文档，将您所储存的JPG或BMP档案转换成动画精灵专用的HCA档。建议置入的图形小于 320*240 像素。

2.1.3.1 置入图案（静态图案、动态图案）

- ① 点选要编辑的 Section 或选新增一个页面，再点选工具列上的.
- ② 勾选“使用系统图库”，从文件夹中选取要置入的HCA静态或动画图档。
- ③ 在预览区下方的选框中选择图形变化方式（见图10），再设定效果、卷轴方向、间隔时间及运动步长等。
- ④ 点选“确定”，再点选储存档案。






图 10

2 Service Toolkit


2.1.3.2 置入背景色

- ① 选择已存有文字或图案的页面，点选工具列上的.
- ② 点选“-[BLACK]-”，再从画面下方的色块中选择颜色，点选“确定”。
- ③ 在编辑框范围内按鼠标右键，从出现的功能表中选取“层次”，选择“下推至底层”，再点选储存档案。

注意：

只有当文字设定成“透明文字”时，背景色才可以显现出来。

2.1.3.3 将一组 BMP 静态档转换为 HCA 动态档

- ① 点选转换图形图示。
- ② 点选“打开”，将要转换的 BMP 图档(同一尺寸和类型)存在同一个目录下，且做成一个倒数的动画，点选“打开”。



ann1_a.BMP



ann2_a.BMP



ann3_a.BMP

- ③ 使用“上移”及“下移”调整图档播放次序。
- ④ 点选图档的颜色，不要勾选“成批处理”。
- ⑤ 点选“压缩”，选择动画图档放置的目录并输入动画图档的名称。
- ⑥ 点选“存档”得到一个 HCA 动画档。

注意：

建议将图档依播放次序来命名成连续档名，并且以数字结束。确保16色和256色动画图档使用的颜色不超过15种和255种。

2.1.3.4 其他变化方式——百叶窗、矩形渐入渐出


- ① 点选要编辑的 section，在属性栏中设定显示效果。
- ② 在 Effect start、Effect end（显示效果开始与结束框）中分别选择要表现的方式：正常、水平百叶窗、垂直百叶窗、矩形渐入渐出。

2 Service Toolkit

- ③ 在结束方式框中选择要表现的方式：随路径关闭、按键後关闭、定时关闭。

2.1.4 移动路径设定

路径是由您自行设定图形或文字的运动路线，标记数字决定路线的方向，也可设定移动的速度及步长等。

- ① 点选要作移动的 Section 及文字或图形，点选.
- ② 在编辑框内按鼠标右键，从功能框中点“Add point”设定路径移动顺序的定位点，如图 11 所示。
- ③ 可在属性栏中设定运动步长、延迟间隔和循环播放。





图 11

2.1.5 加入音效


- ① 选择要编辑的 Section（一个 Section 只能加入一个音档），点.
- ② 点选“使用系统库”，在文件夹中选取 MP3 音档（16kbps—320kbps 的 MP3 音档），再点选“确定”。
- ③ 视需要选择播放遍数、设定起始时间、勾选“循环播放”。

2.1.6 设定页首页尾

- ① 选择功能表中“编辑”→“设置页首／页尾”。
- ② 点选“插入”，选择在页首与页尾的空白栏中插入“页码、日期和时间”，或者您也可以手动输入内容，输入後再点选“确定”。

2 Service Toolkit

2.1.1.7 播放内容

- ① 点选看内容模拟。
- ② 点右方翻页键播放上、下页内容，点“跳出”关闭模拟主机。

2.1.1.8 下载至主机

- ① 在 PC Service Home 端点选按钮“媒体下载”进入下载画面。
- ② 先在“下载类别”中点“电子书城”，再点选工具列的“搜寻”图标，选择下载(.book)文档目录。
- ③ 搜寻完毕後，在“My Computer”区勾选所要下载的档案，点选“下载”图标即可从 PC 下载档案至主机中。
- ④ 您可在主机“F3 多媒体→电子书城”中选择阅读。

2.2Media Factory

Media Factory 是一种易用的影片转换工具。它可以将常见的媒体(mpeg, mpg, avi, wmv, asf, swf 格式等)转换成可以在电脑辞典上播放的 bav 或 dsy 格式(您的电脑必须符合 Pentium (R) III, 1G 以上的配置标准)。

- ① 点“打开”，开启源媒体档案。开启後点选“播放源媒体档案”即可播放。(见图 12)
- ② 点选“修改文件名...”，可改变输出档案名及路径。
- ③ 在“输出媒体格式视讯品质”栏位，勾选“最佳/较好/标准”。
- ④ 用鼠标拖曳可以调节音量。
- ⑤ 可以选择影片模式和输入片名。
- ⑥ 点“开始转换[C]”即开始生成 bav 或 dsy 档案。若影片大于 5 分钟，会自动转换成多个 4 分钟的片段。(见图 13)



图 12

2 Service Toolkit



图 13

- ⑦ 转换完成，该 bav 档案即可在电脑辞典上播放。（见图 14）



图 14

注意：

若用户输入片名，转换后在电脑辞典上播放时，将显示原片名；若未输入片名，将显示该片的文件名。



维护与保养

1. 保持机器干燥。雨水、湿气和含矿物质的液体会腐蚀电子线路。
2. 不要在有灰尘或脏乱的环境使用或存放机器。这样会损坏它的可拆卸零组件。
3. 不要将机器存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使有些塑胶零组件变形或熔化。
4. 不要将机器存放在过冷的地方。否则当机器温度升高时，机器内会形成潮气，这会毁坏电路板。
5. 不要试图拆开机器。非专业人员对机器的处理会损坏机器。
6. 不要扔放、敲打或震动机器。鲁莽地对待机器会毁坏液晶面板。
7. 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗机器。用软布轻轻浸过温和肥皂水，然后擦拭机器。
8. 不要用颜料涂抹机器。涂抹会使可拆卸零组件故障从而影响正常操作。
9. 请勿让机器处于过冷(低于 0°C 以下)或过热(高于 40°C 以上)的环境运作，机器处于过冷或过热的状况时可能无法操作或产生错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。当机器处于过冷或过热的状态后进入室温环境时，请静置机器2小时后再操作，以避免温度变化而产生的水气滞留机内导致的无法操作或错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。

储存卡支持规格

Sandisk SD	1GB/2GB
Sandisk SDHC	4GB/8GB
PQI SD	2GB
Twin-win SD	1GB
Transcend SD	2GB/4GB
Kingston SDHC	8GB/16GB
Samsung SD	2GB
Adata SD	2GB
PDC MMC	1GB
Sandisk Micro SD	2GB/4GB
Kingston Micro SD	2GB
PQI Micro SD	2GB
LG Micro SD	2GB
Transcend Micro SD	1GB

声明

版权所有，未经无敌科技股份有限公司（以下简称无敌科技）书面同意，本手册任何部份均不得转载、储存、拷贝或传送。

本产品相关专利等智慧财产权，包括且不限于所有含文字、软体、图形、资料库、设计、影片、音乐等，均为无敌科技或其合法权利人所有，且受台湾智慧财产权法令及国际智慧财产权相关条约或协定之保护，对于非法侵害者，无敌科技及相关合法权利人保留所有法律追诉权。

本产品系提供一般使用者依本手册之方法利用，非事先经无敌科技或其合法权利人之同意，不得以任何方式复制、转载、编辑、改作、传输、传播、展示或散布。

无敌科技保留不经通知修改本产品规格及本手册内容之权利。

无敌科技于此保留未经明示授权之任何权利。

Inventec Besta Co.,Ltd. All Rights Reserved.

L&H Quality Speech.

Voxware, Inc. Compression.

© FINEART Handwriting Recognition

Inventec Corporation Copyright ©

Oxford Advanced Learner's English-Chinese Dictionary (Sixth Edition)

© Oxford University Press 2004

The Cambridge Encyclopedia ©

Text Copyright (1990), (1991-1998) AND Reference Data Ltd., Oxford, UK.

The AND Reference Database is based upon the Cambridge Encyclopedia Database.

CyberDictionary-Your Guide to the Wired World ©